

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [eri@nt-rt.ru](mailto:eri@nt-rt.ru) || [www.etpribor.nt-rt.ru](http://www.etpribor.nt-rt.ru)

## Прибор измерения параметров «КОПЕР-1»



Прибор КОПЕР-1 предназначен для контроля параметров импульса тока на выходных зажимах конденсаторных средств (например ПИВ-100М, КВП-100, ЖЗ2460, ЖЗ2462 и др.) при их проверке, ремонте и настройке.

Прибор КОПЕР-1 позволяет проверять основные типы средств, в том числе имеющие «Дребезг» взрывного импульса.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Диапазоны измерения величины импульса тока     | от 0 до 200 А <sup>2</sup> с |
| Относительная погрешность измерения            | 5 %                          |
| Амплитуда измеряемого напряжения импульса      | от 100 до 2000 В             |
| Относительная погрешность измерения напряжения | не более 3 %                 |
| Диапазон измерения длительности импульса       | от 0,1 до 10 мс              |

|                                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Относительная погрешность измерения длительности                             | 1 %                           |
| Ток, при котором происходит ограничение при измерении величины импульса тока | 1 А или 2 А                   |
| Напряжение питания                                                           | 220 В частотой 50 Гц          |
| Габаритные размеры                                                           | 221 x 375 x 110 мм            |
| Масса                                                                        | не более 3 кг                 |
| Межповерочный интервал                                                       | 2 года                        |
| Условия эксплуатации:                                                        |                               |
| температура окружающей среды                                                 | от 5 до 40 °С                 |
| относительная влажность окружающего воздуха                                  | до 90 % при температуре 25 °С |

Прибор комплектуется имитатором взрывной цепи с номиналами сопротивления:

10, 90, 150, 300, 600 Ом.

**По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов: [eri@nt-rt.ru](mailto:eri@nt-rt.ru) || [www.etpribor.nt-rt.ru](http://www.etpribor.nt-rt.ru)**