

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: eri@nt-rt.ru || www.etpribor.nt-rt.ru

Светильник для шахт и рудников «ССР-1»



- Снижение энергопотребления **в 7 раз**.
- Уровень и вид взрывозащиты **РВ Ex d I Mb X**
- Степень защиты от внешних воздействий **IP65**
- Работают в диапазоне температур: **от - 20 до + 40 °С**.
- **50 000 часов** непрерывной работы.
- Некритичны к перепадам напряжения.
- Не требуют технического обслуживания

Светильник ССР1 предназначен для применения:

в шахтах (рудниках), опасных по рудничному газу (метану), в соответствии с Правилами безопасности в угольных шахтах (ПБ 05-618-03)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условное обозначение	Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, не более
ССР-1	переменное 127±25	18

ССР1-1К, ССР1-2К, ССР1-П	переменное или постоянное от 100 до 260	18
ССР1-24, ССР1-1К-24, ССР1-2К-24, ССР1-П-24	переменное или постоянное 24±4	18
ССР1-24Р	постоянное 24±4	18

Параметр	ССР1, ССР1-24(Р)**	ССР1-П, ССР1-П-24	ССР1-1К, ССР1-1К-24	ССР1-2К, ССР1-2К-24
Вид и уровень взрывозащиты	РВ Exd I Mb X			
Световой поток, лм	1000			
Осевая сила света, кд	400			
Степень защиты от внешних воздействий	IP65			
Тип кривой света в продольной/поперечной плоскости	Д/К			
Ресурс, ч*	50 000			
Диапазон рабочих температур, °С	От минус 20°С до плюс 40°С			
Срок службы светильника, лет	10			
Габаритные размеры, мм	265x168x100	372x165x97	520x165x97	265x168x100
Масса, кг	2,9	2,3	2,8	3,7

* Снижение светового потока не более чем на 25%.

** Светильники с индексом "Р" имеют опцию регулировки яркости (диммирования).

В зависимости от способа подключения к сети светильники ССР1 выпускаются в исполнениях:

- ССР1, ССР1-24, ССР1-24(Р) - с помощью постоянно присоединенного шахтного кабеля КГБШ (3х0,75).

- ССР1-П, ССР1-П-24 - с помощью постоянно присоединенного гибкого кабеля (3х0,5).
- ССР1-1К, ССР1-К-24 - через клеммную коробку, являющуюся неотъемлемой частью светильника и обеспечивающую подключение светильника кабелем диаметром от 14 до 20 мм.
- ССР1-2К, ССР1-2К-24 - транзитное соединение через две клеммные коробки. являющиеся неотъемлемой частью светильника и обеспечивающие подключение светильника кабелем диаметром от 14 до 20 мм.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: eri@nt-rt.ru || www.etpribor.nt-rt.ru