

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: eri@nt-rt.ru || www.etpribor.nt-rt.ru

Фонарь «СГГ-10 Эльф»



- масса 190 грамм
- без подзарядки 10 часов
- аккумулятор на 500 циклов
- срок службы источника света 30000 часов
- имеет устойчивое к истиранию стекло
- работает во взрывоопасных средах

Отдельно можно приобрести СГГ-10 "Эльф" без зарядного устройства.

Фонарь имеет взрывозащищенное исполнение РВ и может применяться во взрывоопасных средах: в шахтах и на поверхности, включая химические и нефтегазохимические производства, где допускается использование взрывозащищенного оборудования категории ИВ, температурный класс Т5.

Фонарь может использоваться при обслуживании объектов по добыче, переработке, транспортировке и хранению нефтегазопродуктов, на предприятиях энергетики, связи, строительства и ЖКХ, на железнодорожном транспорте, метрострое и в других отраслях промышленности.

- два режима работы - основной и аварийный;
- устройство стабилизации светового потока;
- индикация текущего времени, табельного номера и степени заряда батареи;
- миниатюрный источник питания, расположенный в одном корпусе с фарой;
- крепление - на каске с помощью скобы, либо на голове (головном уборе) с помощью специального ремешка (как налобный фонарь);
- защита от глубокого разряда батареи;
- режим автоматического переключения при разряде батареи на аварийный источник света, который обеспечивает освещение в течение одного часа до отключения.

Для массового заряда на предприятиях предназначены:

- автоматические зарядные станции "СТАРТ-01", "СТАРТ-01.1" на 96 и 48 мест подключения соответственно;
- зарядные станции "СТАРТМ" на 16 мест;
- сменные зарядные панели ЗП-1 на 9 мест для переоборудования уже существующих зарядных столов.

Характеристики:

Вид и уровень взрывозащиты	Ex ib I X/1Ex IIB T5 X
Степень защиты от внешних воздействий	IP54
Источник света: рабочий, Вт аварийный, Вт	1 - LED -1 шт. 0,2 - LED - 2 шт.
Средняя освещенность на расстоянии 1 м от рабочего источника света, лк	2000
Продолжительность непрерывной работы, ч	10
Средний срок службы источника света, ч	30 000
Номинальная емкость аккумуляторной батареи, А*ч	2,9
Номинальное напряжение батареи, В	3,7
Срок службы батареи, циклов	500
Масса светильника, г	190
Габаритные размеры фары, мм	78x65x71

Пример записи при заказе и в технической документации другой продукции:
«Светильник СГГ-10 «ЭЛЬФ», ТУ 3146-031-71064713-2006»

При заказе следует указывать необходимость поставки и количество следующих дополнительных изделий:

- индивидуальное зарядное устройство ЗУ-СГГ;

- индивидуальное зарядное устройство ЗУ-СГГ-авто;
- держатель эластичный (для ношения светильника на голове или головном уборе);
- ремень (для крепления светильника к поясу)

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: eri@nt-rt.ru || www.etpribor.nt-rt.ru